

# SINOVELO® - Die Klassischen Fahrräder aus China

H. Marcard · Kameruner Straße 17 · 13351 Berlin · internet: [www.sinovelo.de](http://www.sinovelo.de)  
Telefon/Telefax: 0700-SINOVELO (0700-74668356) · e-mail: [service@sinovelo.de](mailto:service@sinovelo.de)

## Nützliche Hinweise zur Inbetriebnahme und Pflege Ihres Fahrrades

### Anlieferung

Bitte prüfen Sie bei der Anlieferung Ihres neuen Fahrrades, ob eventuelle Transportschäden entstanden sind. Ihr Fahrrad ist gegen Transportschäden versichert. Allerdings können nur Schäden, die sofort geltend gemacht werden, übernommen werden.

### Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme gibt es einiges zu Beachten, damit Sie sicher fahren können:

- Reinigen Sie die Oberflächen der Felgen von Fett, Öl und Verunreinigungen. Dazu verwenden Sie am besten einen feuchten Lappen mit Seifenlösung oder Waschbenzin. Die Bremswirkung wird durch eine verunreinigte Oberfläche erheblich beeinträchtigt, besonders, wenn zusätzlich Feuchtigkeit auftritt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel am Dynamo richtig angeschlossen sind: Das Kabel zur Vorderlampe muss mit dem Anschluss »H« verbunden sein, das Rücklicht mit dem Anschluss »T«. Ein Vertauschen der Anschlüsse führt zum Durchbrennen der Rücklichtlampe.
- Machen Sie sich mit der möglicherweise ungewohnten aufrechten Sitzposition vertraut und stellen Sie Sattel- und Lenkerhöhe auf Ihre Körpermaße ein. Sie sollten sicher zum Stehen kommen, das heißt: Im Stand sollten Sie mit mindestens einem Fuß bequem den Boden erreichen können, ohne dafür absteigen zu müssen. Jede Veränderung der Position von Lenker und Sattel bedingt eine Anpassung der Einstellung der Bremsgestänge.
- Der Ständer kann arretiert werden, um das Fahrrad am Wegrollen zu sichern. Machen Sie sich mit dem Mechanismus vertraut, denn ein gewaltsamer Versuch, den Ständer einzuklappen, wenn dieser arretiert ist, kann zu Beschädigungen führen.

### Betrieb

- Fahren Sie immer vorsichtig und rücksichtsvoll, so dass Sie weder sich noch andere im Straßenverkehr gefährden.
- Wechseln Sie die Schalterposition der Vorderlampe nicht bei schneller Fahrt, da die Lastwechsel zum Durchbrennen der Glühlampen führen können.
- Zirka zwei Wochen nach Inbetriebnahme sollten Lagerspiel des Lenkers und die Kettenspannung überprüft und gegebenenfalls nachgestellt werden.
- Auf den ersten Kilometern können metallische Geräusche von den Speichen auftreten. Das ist normal und liegt daran, dass die Räder frisch eingespeicht wurden und noch keiner Belastung ausgesetzt waren.
- Je nach Belastung und Einsatzdauer müssen die Lager mit Öl versorgt werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Im Einzelnen sind dies: Lenkkopflager, Tretlager, Radnaben und Pedallager. Die Kette lässt sich ölen, ohne dass der Kettenkasten geöffnet werden muss: Es gibt Löcher, durch die Öl aufgetragen werden kann.
- Zur Reinigung Ihres Fahrrades empfehlen wir ein säurefreies Fahrrad-Reinigungsöl, das Gummiteile nicht angreift (im Fachhandel erhältlich). Dadurch reinigen Sie Ihr Fahrrad mühelos und schützen es gleichzeitig vor Korrosion.
- Alle Lager sind einstellbar. Bitte überprüfen Sie gelegentlich, ob Radlager, Tretlager oder Lenkkopflager zuviel Spiel besitzen und regulieren Sie entsprechend nach.
- Ersatzglühlampen befinden sich im aufklappbaren Scheinwerfer
- Zum Herausnehmen des Hinterrades lässt sich der Kettenkasten öffnen. Die Kette muss getrennt werden, dann lässt sich das Rad nach hinten herausziehen